

Manual de instalación

Patinete eléctrico Segway Ninebot ZT3 Pro

1. Introducción

Este manual describe el procedimiento correcto para la **instalación y conexión del mástil/manillar** del patinete eléctrico **Segway Ninebot ZT3 Pro**, asegurando un funcionamiento seguro y normal del equipo.

Lea todo el manual antes de comenzar la instalación.

2. Advertencias de seguridad

- Apague el patinete antes de realizar cualquier conexión.
 - No fuerce los conectores; si no encajan fácilmente, revise la orientación.
 - Evite pellizcar o doblar los cables internos.
 - Realice la instalación en una superficie plana y estable.
 - Si detecta holguras, ruidos o fallos eléctricos, **no utilice el patinete**.
-

3. Herramientas necesarias

- Llave Allen (incluida o compatible)
 - Guantes de protección (opcional)
-

4. Componentes involucrados

- Mástil / tubo del manillar
- Cabezal del patinete
- Cable de conexión principal
- Cable de aceleración (speed line)
- Sistema de bloqueo del mástil



5. Pasos de instalación

Paso 1: Desconectar el cable del cabezal

Localice el **cable de conexión del cabezal del patinete** y desconéctelo con cuidado antes de continuar.

Paso 2: Alinear correctamente el conector

Observe la **dirección de alineación** del conector (muecas o marcas). Asegúrese de que ambas partes coincidan correctamente antes de unirlos.

⚠ Importante: una mala alineación puede dañar el conector.

Paso 3: Conectar el cable de velocidad (speed line)

Conecte el **cable de aceleración** asegurándose de que quede bien ajustado y sin tensión.

Paso 4: Ensamblar el cabezal del patinete

Inserte el mástil en el cuerpo del patinete, ordenando los cables en el interior para evitar pellizcos.

Paso 5: Conectar el cabezal y encender

Una vez conectado todo:

1. Asegure el sistema de bloqueo del mástil.
 2. Verifique que no haya holguras.
 3. Encienda el patinete para confirmar que funciona correctamente.
-

6. Verificación final

Antes de usar el patinete:

- Compruebe que el manillar esté firme.
 - Verifique el funcionamiento del acelerador y pantalla.
 - Asegúrese de que los cables no estén visibles ni tensos.
-

7. Mantenimiento básico

- Revise periódicamente los tornillos del mástil.
 - No lave el área del cabezal con agua a presión.
 - Si se desmonta nuevamente, repita el procedimiento completo.
-

8. Notas finales

Este manual cubre únicamente la **instalación básica del mástil y conexiones eléctricas** del Segway Ninebot ZT3 Pro. Para mantenimiento avanzado o reparaciones, acuda a un servicio técnico autorizado.
